



「この大きな音、なんとかならない？」

～プリマヴェーラサークルPROの 運転音 について～




加湿器や超音波霧化器などの水滴を発する製品とプリマヴェーラサークルPROを近距離で併用すると、**運転音が大きくなる場合** があります。これは微粒子センサーが水滴を検出し、自動的にその水滴に応じた風量レベルで運転する設定（Autoモード）によるものです。

対応方法として、運転モード「Custom(カスタム)」で **風量レベルの範囲を低く設定** することで運転音を抑えることができます。

設定方法 ※風量レベルを1～3に設定する場合

- ① モードボタンで運転モードを「Custom」にします。
- ② 左から3番目の風量レベル切替ボタンを押します。
- ③ 左から1番目の風量レベル切替ボタンを押します。

完了後、設定した風量レベル範囲のインジケータが光ります。
詳しくは取扱説明書8ページをご確認ください。



風量レベルが4以上になると、運転音がやや大きくなります。

(※条件により異なります)

通夜・葬儀を執り行っている間や、遺族控室など、大きな運転音が妨げとなる場所や時間で使用される場合は、事前に風量レベル範囲を1～2、1～3に設定しておくことをおすすめします。

